

Express5800/MW

オプションライセンス

セットアップ手順説明書

2010年4月 初版
2011年2月 二版

ごあいさつ

このたびは、Express5800/MWのオプションライセンス製品をご利用頂き、まことにありがとうございます。

本書は、ご利用いただくライセンスの内容の確認やセットアップの内容を中心に構成されています。ご購入頂いた本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

目次

| | | |
|-------|---|----|
| 1章 | セットアップについて | 4 |
| 2章 | Express5800/MWの機能追加オプション | 5 |
| 2.1 | 機能追加ライセンスのインストール方法 | 5 |
| 2.2 | 機能追加オプションのライセンスの確認方法 | 10 |
| 2.2.1 | Express5800/MW 二重化構成構築キットの確認方法 | 10 |
| 2.2.2 | Express5800/MW DNS/DHCP強化オプションの確認方法 | 11 |
| 2.2.3 | Express5800/MW 全メール保存ライセンスの確認方法 | 12 |
| 2.3 | 機能追加ライセンスのアンインストール方法 | 13 |
| 3章 | 注意事項 | 14 |

Microsoft® Internet Explorerは、米国Microsoft社の登録商標です。
その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

1章 セットアップについて

各オプション製品をご使用になるためには、まず、お手持ちのExpress5800/MWに、各製品に添付されているライセンスをセットアップしていただく必要があります。Express5800/MWのオプション製品は以下のラインナップにて構成されています。

(1) Express5800/MWへの機能追加オプション

以下の機能のライセンスをExpress5800/MWに追加し利用することができます。

- ・ Express5800/MW 二重化構成構築キット
- ・ Express5800/MW 全メール保存ライセンス
- ・ Express5800/MW DNS/DHCP強化オプション

(2) Express5800/MWのWEBMAIL-X オプション

WEBMAIL-Xはプリインストールされています。同時接続ライセンスが準備されていますので、購入後セットアップを行ってください。本製品の同時接続ライセンスのセットアップにつきましては、各ライセンスに付属のセットアップ手順書を参照してください。

※ 出荷時に評価用としてWEBMAIL-Xの同時利用5ユーザライセンスが付属しています。

本製品のセットアップには、以下の環境が必要になります。

- (1) Express5800/MW本体
- (2) Express5800/MWにブラウザ経由でアクセスできるクライアントPC

※Express5800/MWへは、Management Consoleを使用してアクセスします。

※ご使用になるブラウザは、Microsoft® Internet Explorer 6.0 sp2およびInternet Explorer 7.0以上を推奨します。

2 章 Express5800/MWの機能追加オプション

2. 1 機能追加ライセンスのインストール方法

この章ではExpress5800/MWへ機能追加するためのライセンス製品のインストール方法を記述します。追加ライセンスには以下の機能があります。

- ・ Express5800/MW 二重化構成構築キット
- ・ Express5800/MW 全メール保存ライセンス
- ・ Express5800/MW DNS/DHCP強化オプション

- (1) Express5800/MWライセンス製品を、Express5800/MWにインストールします。


ブラウザからManagement Consoleを使ってExpress5800/MWへアクセスします。セキュリティレベルの選択によっては、アクセスすると以下の画面が表示されますので、Internet Explorer 7.0を利用されている場合は、このサイトの閲覧を「続行する」をクリックしてください。

Internet Explorer 6.0を利用されている場合は、[はい]をクリックして先に進んでください。

Internet Explorer 7.0の場合



Internet Explorer 6.0の場合




【ご注意】

「セキュリティの警告」画面は、Management Consoleへのアクセス方法にセキュアな設定(https)でアクセスした時のみ表示されます。httpでアクセスする場合は表示されません。

Management Consoleへのアクセス方法の変更については、Express5800/MWのユーザーズガイド（ソフトウェア編）をご参照ください。


- (2) Management Consoleのトップページが表示されます。
[システム管理者ログイン]をクリックして、ログイン画面を表示させてください。




- (3) Express5800/MWにログインするためのダイアログボックスが表示されます。
正しいユーザ名とパスワードを入力してログインしてください。



- (4) ログイン完了後、Management Consoleの各種設定を行うためのページが表示されます。[システム]をクリックしてください。



- (5) システム画面が表示されます。[ライセンス管理]をクリックしてください。



- (6) [ライセンス管理画面]が表示されます。インストールするExpress5800/MWのオプションライセンス製品名に対応した[インストール]ボタンをクリックしてください。

| ■ライセンス管理 | | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| ライセンス製品名 | 状態 | 操作 |
| 全メール保存ライセンス | インストールされていません | インストール アンインストール |
| DNS/DHCP強化オプション | インストールされていません | インストール アンインストール |
| 二重化構成構築キット | インストールされていません | インストール アンインストール |

- (7) インストールするオプションライセンスの認証画面が表示されます。ご購入されたライセンス製品に添付された「ライセンスシート」に記載されているライセンス認証番号を入力し、入力内容を確認した後、[認証送信]をクリックしてください。

以下は、「Express5800/MW 二重化構成構築キット」の例となります。

■ 二重化構成構築キット

ライセンス認証番号を入力してください。

-

-

-

-

-

認証送信

(8) オプションライセンスが正常に認証されると、以下の画面が表示されます。

■ 認証成功

ライセンスインストールが完了しました。

戻る

【参考】インストールに失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。[戻る]ボタンを押して、ライセンス製品名とライセンス認証番号を再度確認して、手順(5)からやり直してください


■ 認証処理失敗

認証番号をもう一度確認してください。

戻る

- 8 -

- (9) 以上でインストールは完了です。システム画面を表示し、[システムの再起動]をクリックしてExpress5800/MWの再起動を行ってください。



- (10) システム再起動の確認画面が表示されます。[OK]をクリックしてください。再起動が実行されます。



- (11) システム再起動後、オプションライセンスの機能に関連して表示が追加されます。2. 2 機能追加のオプションライセンスの確認方法に従い、ライセンスの登録状況を確認してください。

2. 2 機能追加オプションのライセンスの確認方法

2. 2. 1 Express5800/MW 二重化構成構築キットの確認方法

Express5800/MW 二重化構成構築キットの状況確認の方法について説明します。

- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。



- (2) 二重化構成構築キットがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

■ライセンス管理

| ライセンス製品名 | 状態 | 操作 | |
|-----------------|-----------------|--------|----------|
| 全メール保存ライセンス | インストールされていません | インストール | アンインストール |
| DNS/DHCP強化オプション | インストールされていません | インストール | アンインストール |
| 二重化構成構築キット | インストール済み | インストール | アンインストール |

- (3) オプションライセンスの機能に関連して表示が追加されます。
システム画面の[システム設定]に[フェイルオーバー]が以下の通り表示されていることを確認してください。以降は、Express5800/MWのユーザーズガイドの「フェイルオーバークラスタ構成のセットアップ」を参照しクラスタ構成を構築してください。



2. 2. 2 Express5800/MW DNS/DHCP強化オプションの確認方法

Express5800/MW DNS/DHCP強化オプションの状況確認の方法について説明します。

- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。



- (2) Express5800/MW DNS/DHCP強化オプションがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

| ■ ライセンス管理 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|----------|--|
| ライセンス製品名 | 状態 | 操作 | | |
| 全メール保存ライセンス | インストールされていません | インストール | アンインストール | |
| DNS/DHCP強化オプション | インストール済み | インストール | アンインストール | |
| 二重化構成構築キット | インストールされていません | インストール | アンインストール | |

- (3) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[サービス]を開くと、[Express5800/MW DNS/DHCP強化オプション]に関する以下のサービスが表示されます。DHCPサーバの表示が追加されていることを確認してください。

| | | | | |
|------|-----|----|----|------------------------------------|
| 停止 ▼ | 停止中 | 起動 | 停止 | DHCPサーバ \\\(dhcpd) |
| 停止 ▼ | 停止中 | 起動 | 停止 | ネームサーバ \\\(named) |

以降は、Express5800/MWに添付されているユーザズガイド(ソフトウェア編)を参照し、DHCPサーバおよびネームサーバの詳細な設定を行ってください。

2. 2. 3 Express5800/MW 全メール保存ライセンスの確認方法

全メール保存ライセンスの確認方法について説明します。


- (1) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[システム]を開き、[ライセンス管理]をクリックしてください。



- (2) Express5800/MW 全メール保存ライセンスがインストールされている場合、ライセンスがインストール済みであることが表示されます。以下の表示があれば、インストールが完了していることを表します。

| ■ライセンス管理 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|----------|--|
| ライセンス製品名 | 状態 | 操作 | | |
| 全メール保存ライセンス | インストール済み | インストール | アンインストール | |
| DNS/DHCP強化オプション | インストールされていません | インストール | アンインストール | |
| 二重化構成構築キット | インストールされていません | インストール | アンインストール | |

- (3) インストール方法と同様の手順で、Management Consoleから[メールサーバ]を開き、[Express5800/MW 全メール保存機能設定]が以下の通り表示されていることを確認してください。以降は、[全メール保存機能設定]を押下して、Express5800/MWのユーザーズガイド(ソフトウェア編)を参照し詳細な設定を行ってください。



2. 3 機能追加ライセンスのアンインストール方法


機能追加ライセンスのアンインストール方法について「Express5800/MW 全メール保存ライセンス」がインストールされている例を使い説明します。

「Express5800/MW DNS/DHCP強化オプション」、「Express5800/MW二重化構成構築キット」ともに同様の手順となりますので、適宜読み替えて対応してください


- (1) Management Consoleから[システム]画面から[ライセンス管理]をクリックしてください。




- (2) ライセンスがインストールされている場合、以下の画面が表示されます。



- (3) [アンインストール]をクリックします。以下の画面が表示されますので[OK]をクリックしてください。



- (4) 正常終了すると以下の画面が表示されます。



以上で、アンインストールは完了です。2. 1の(9)以降と同様の手順でシステムの再起動を行ってください。再起動後、(2)の画面で[アンインストール]が有効になっていることを確認してください。

3 章 注意事項

- (1) 各機能追加オプションライセンスは、Express5800/MW の 1 システムにのみインストール可能です。
- (2) フェイルオーバークラスタ構成の場合は、クラスタを構成する 2 台の Express5800/MW それぞれについて、Express5800/MW のライセンスを必要数分購入しインストールする必要があります。
- (3) Express5800/MW のユーザズガイド(ソフトウェア編)は、Express5800/MW に添付されたバックアップ DVD に格納されています。参照方法などの詳細は、Express5800/MW 添付の「はじめにお読みください」をご覧ください。